



Escanear el código o ingresar a
www.youtube.com/piletaspelopincho
para ver el video de cómo armar la Pelopincho.

INSTRUCTIVO DE ARMADO

1010



Para más información ingresar a
www.pelopincho.com



• Caño de 0,775 m

• Caño de 1,000 m

• Soporte T

• Tapón

• Regatón

• Esquinero

• Caño 0,260 m

Armado la pileta como lo indica el instructivo y vertirle agua hasta un nivel de 2 cm. Acomodar todas las piezas correctamente.

Terminar de llenar con agua hasta el comienzo de la soldadura superior en el lateral del contenedor, y... **¡Disfrutá de tu Pelopincho!**



1010

MEDIDAS APROXIMADAS

LARGO 1,55 M. | ANCHO 1,07 M. | ALTO 0,30 M. | CAPACIDAD 500 L.

COMPLEMENTO DE GARANTÍA

Si al consumidor final se le presenta un problema en el contenedor de lona, que no es de fabricación y que el comerciante lo confirma, podrá ver en **Servicio de Atención al Cliente** en nuestro sitio en internet, una Red de Loneras capacitadas para reparar (con costo) los problemas que pudieran haber surgido por mal uso de la pileta.

SONNE S.R.L. NO SE HARÁ CARGO DE LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN

- Si el daño que presenta la pileta fue causado, advertidamente o inadvertidamente, por el comerciante, cliente final o persona que a su cargo la instaló.
- Si la pileta se instala en terreno con desnivel, terreno pedregoso, terreno blando o terreno que presente basura, palos, raíces, piedras, etc.
- Si el comerciante, cliente final o instalador no sigue las instrucciones de armado, o altera o cambia alguna de las partes de la pileta.
- Si la pileta fue expuesta vacía a la intemperie o fue arrastrada estando con agua y se deteriora la tela o la estructura.
- Si al terminar la temporada estival la pileta no se vació, limpió, desarmó y guardó correctamente.
- Si se colocan en la pileta productos químicos que no correspondan (abrasivos, solventes, etc.) o si se usan tabletas de tricloro.
- Por daños resultantes del transcurso del tiempo o producidos por condiciones ambientales o desastres naturales.

ELECCIÓN DEL LUGAR DE ARMADO

Debe ser una superficie plana **SIN** desniveles. Retirar cualquier elemento punzante (piedritas, raíces, ramas, vidrios, etc.). Asegurarse de que el lugar de apoyo de patas o estructura inferior sea firme. Siempre es conveniente colocar debajo de la pileta una base protectora adicional contra superficies ásperas, más aún si se instala sobre césped.

ADVERTENCIA

Seguir las instrucciones de armado detalladas en este folleto. El contenedor de agua calza perfectamente en la estructura de caños. De no ser así, significa que los caños están mal ensamblados y pueden doblarse al llenar la pileta o, de lo contrario, rajarse la tela del contenedor. Durante la manipulación de los caños al armar o desarmar, cuidar de no raspar la tela con la punta de los mismos, ya que su filo puede dañar el contenedor.


CONSEJOS ÚTILES

- No mover, ni cambiar de lugar la pileta cuando está con agua, por mínima que sea la cantidad que contenga.
- Los caños y esquineros que forman la estructura superior, no son asiento ni trampolín. Evitar su mal uso, por tu seguridad y buen mantenimiento de la pileta.
- No utilizar pastillas de cloro para mantener el agua, salvo que éstas se coloquen en un dispensador y no estén en contacto directo con la tela, ya que la decolora. Puede emplearse cloro tipo doméstico, o cloro líquido para piletas, diluido con agua, en la proporción que indica el distribuidor.
- Al término de la temporada, previo al guardado de la pileta, es conveniente limpiar y secar cuidadosamente los caños y el contenedor. La humedad que pueda quedar en ellos forma hongos que manchan el contenedor y produce óxido en los caños.

LISTADO DE COMPONENTES

CANT.	DESCRIPCIÓN	LARGO EN MTS.	UBICACIÓN
2	Caño hembra	1,000	Cabezales
2	Caño macho	0,775	Laterales
2	Caño hembra	0,775	Laterales
6	Caño pata	0,260	Patas esquinas y centrales

REFERENCIA DE CAÑOS



NO PERMITIR QUE LOS MENORES USEN ESTA PILETA SIN LA PRESENCIA, SUPERVISIÓN Y CUIDADO DE UN ADULTO.

KIT DE REPARACIONES

En todas las piletas se incluye un Kit de Reparación (pomo de pegamento y tela vinílica para parches), a fin de efectuar pequeñas reparaciones. Este pegamento puede usarse aún dentro del agua, por lo que **NO ES NECESARIO DESAGOTAR LA PILETA** para repararla, permitiendo que se siga disfrutando la PELOPINCHO mientras se efectúa la reparación.

Para saber cómo se procede a la reparación de la pileta, ver el video demostrativo en nuestro sitio en internet:

www.pelopincho.com

NOTAS

- CAÑOS:** En caso de requerir un caño para la pileta, ver en el frente de éste manual, la medida de la pieza a reponer. No olvidar indicar en el pedido, modelo de pileta, medida y si tiene o no agujero.
- CAJAS:** En caso de necesitar cambiar la caja de esta pileta, solicitarla por número de modelo; ya que cada modelo tiene sus medidas y cantidades.

Regatón	Esquinero Mini-Unipat	Tapón	Soporte "T"
x 6	x 4	x 1	x 2